

décor®



microsafe® pasta cooker

Smaczny makaron w kilka minut



Decor Microsafe* pojemnik do makaronu

Masz ochotę na smaczny, aromatyczny posiłek, ale brakuje Ci czasu na jego przygotowanie? Teraz możesz ugotować wyśmienity makaron w zaledwie kilka minut - tak jak lubisz.

Pojemnik do makaronu został specjalnie zaprojektowany do zdrowego, bezpiecznego gotowania w kuchence mikrofalowej.

Posiada wygodne uchwyty oraz pokrywę z otworami umożliwiającymi odcedzanie. Dołączona do pojemnika miarka pozwoli odmierzyć odpowiednią ilość makaronu oraz potrzebną do jego ugotowania wodę.

Nie ma potrzeby uprzedniego gotowania wody, a więc zapomnij o wielkich garnkach oraz pilnowaniu czasu. Nie musisz też martwić się ich czasochłonnym zmywaniem.

Ugotuj każdy rodzaj makaronu

Możesz ugotować dowolny makaron: spaghetti, fettuccine, tagliatelle, fusilli, pappardelle, linguine, penne, farfalle, rigatoni, orecchietti, macaroni, gnocchi, tortellini i ravioli.

Kiedy skończysz gotować makaron, po prostu dodaj do niego sos, wymieszaj i zaserwuj.



penne




fusilli



ravioli

1. odmierz i zalej wodą



2. odgrzej - bez pokrywki



3. odcedź



4. zaserwuj



microsafe®

pasta cooker

Przygotuj porcje dla 4 osób

Wykonaj kilka prostych czynności.

1. Odmierz

Do długich makaronów typu spaghetti czy fettuccini, użyj dołączonej do zestawu miarki do odmierzania porcji. Mały otwór to porcja dla 1 osoby, duży dla 2 osób. W przypadku małych makaronów kieruj się opisami z ich opakowań. Standardowo 1 pełny kubek makaronu to porcja dla 1 osoby. Rozmieść makaron równomiernie na dnie pojemnika.



Włóż miarkę do pojemnika i nalej do niego wodę, zgodnie z opisem. Używaj tylko zimnej wody. Upewnij się, że makaron jest pokryty wodą. Dodaj szczyptę soli.

Wskazówka: Świeże lub miękkie makarony wymagają odrobiny masła by uniknąć ich sklejenia. **Makarony bezglutenowe wymagają dodania przegotowanej wody przed użyciem w kuchence mikrofalowej.**



2. Odgrzewaj – bez pokrywki

Wyciągnij z pojemnika miarkę. Umieść go w kuchence **bez pokrywki**. Sprawdź sugerowany czas gotowania na opakowaniu makaronu (zwykle 10 minut dla makaronu al dente) i dodaj 2-3 minuty. Po zakończeniu sprawdź stopień ugotowania. Jeśli jest taka potrzeba podgrzewaj makaron przez dodatkową minutę lub dwie.



Wyjmij pojemnik z kuchenki mikrofalowej trzymając za uchwyty. Uchwyty pozostają chłodne podczas gotowania w kuchence. Pamiętaj, by zawsze wyjmować pojemnik z kuchenki za pomocą tych uchwytów.

Czas gotowania zależy od rodzaju makaronu, typu i mocy kuchenki mikrofalowej, oczekiwanego smaku (al dente lub miękki). Po kilku próbach dobierzesz najlepszą metodę i znajdziesz swój ulubiony smak. Zalecamy, by nie mieszać makaronu podczas procesu gotowania.

3. Odcedź

Pokrywka posiada specjalne otwory do odcedzania. Umieść pokrywę na pojemniku, przytrzymaj ją, trzymając jednocześnie uchwyty i odlej wodę z pojemnika. Zachowaj niewielką ilość wody, która ułatwi wymieszanie makaronu z sosem. Pokrywka pozostaje chłodna więc można ją bezpiecznie zdjąć z pojemnika w dowolnym momencie.



4. Serwuj

Użyj dołączonej do pojemnika łyżki, by dokładnie wymieszać makaron z sosem i uzyskać ulubiony smak. Pesto i niektóre proste sosy mogą być od razu dodane do makaronu, inne wymagają uprzedniego podgrzania. Dodaj starty ser i serwuj.



The Decor Corporation Pty. Ltd.
1314 Ferntree Gully Road,
Scoresby Victoria 3179 Australia

Sprawdź www.decorplast.eu



safe hold
handles



microwave
reheat



dishwasher
safe



freezer
safe



food safe



bpa free



recycleable



australian
made